




by **ONMotus**

## GUIA RÁPIDO DE UTILIZAÇÃO

1. Ligue o veículo e, com o veículo parado, pressione 01 vez o botão do equipamento para desativar o controle de tração.



2. Para reativar o controle de tração, pare o veículo completamente e pressione novamente o botão do equipamento e verifique se o símbolo (TC) está desligado no painel.



Quando esse símbolo está **APAGADO** no painel, o controle de tração encontra-se **LIGADO**.

Em caso de desligamento do veículo, repita os passos anteriores.




O motorista deve manter-se atento e exercer o perfeito domínio do veículo.



Cuidado ao utilizar o equipamento em pista molhada.

1. Com o veículo desligado, conecte o equipamento na porta OBDII.



3. Verifique se o símbolo (TC) está ligado no painel para confirmar o desligamento do controle de tração.



Quando esse símbolo está **ACESO** no painel, o controle de tração encontra-se **DESLIGADO**.

### Opcional:

O **TC+** possui um conector para botão externo.

Para funcionamento, utilize um conector P1 macho e um botão NA (normalmente aberto).

O sinal que deverá chegar ao equipamento é de contato fechado.

### Importante:

Jamais coloque alimentação externa no conector, risco de danificar o equipamento.

# ONMotus

Siga a OnMotus:



/OnMotus



/OnMotusBR